

年度	第一種特定製品 簡易点検記録簿 (機器ごとに記録してください。)
----	----------------------------------

No.

施設名称	型 式	設置年月日 年 月 日
施設所在	製造番号	
設置場所	定格出力 kW	施 工
機器名称	フロンの種類 CFC/HCFC/HFC	
管理者	充填量 kg	緊急事連絡先

点検実施日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
点検実施者				
点検内容	設定した水温になっているか			
	異常音はないか			
	異常な振動はないか			
	本体・周辺に油のにじみはないか			
	本体外観の損傷・キズはないか			
	本体外観の腐食やサビはないか			
	本体・周辺に霜はついていないか			
異常時の対処	異常の状況			
	異常の対処 (〇〇に修理を依頼 など)			
	対処の完了日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

- 簡易点検は3か月に1回以上実施してください。また、簡易点検記録簿は、製品を廃棄した後3年間保存してください。
- 点検内容は、対象機器の種類および設置状況に応じて整理してください。
- 定期点検や、シーズン前の点検、日常保守点検などを簡易点検とみなすことができますが、点検内容・結果を記録し、保管してください。